



For the best **PERFORMANCE**, remember to replace your filter regularly with only genuine InSinkErator® replacement filters.

F-1000


- Reduces particulates, chlorine taste and odor for a refreshing taste
- 500 gallon capacity
- 0.75 gpm flow rate
- Replace every 6 months at the rated capacity or if a noticeable reduction in flow rate occurs.

F-2000

- Reduces particulates, chlorine taste and odor, plus cysts, lead, mercury, asbestos, benzene, atrazine, 2,4-D, Lindane, Carbofuran and p-Dichlorobenzene
- 500 gallon capacity
- 0.75 gpm flow rate
- Replace every 6 months at the rated capacity or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.

Select the filter that works best for your family.

Designed for exclusive use with the InSinkErator instant water dispensers.




Scan to sign up for **subscribe and save** or for filter replacement reminders.



Or, call the InSinkErator Answerline® at 1-800-558-5700, visit www.insinkerator.com or shop.insinkerator.com.




InSinkErator
1250 International Dr
Mt Pleasant, WI 53177
www.insinkerator.com



1
Remove
Filter
Retirar
filtro
Retirer
le filtre



3
Install
Filter
Instalar
filtro
Installer
le filtre



6 Month Replacement Filter Guidelines

It is essential that regular filter replacement be carried out for this product to perform as advertised. Replace the cartridge every 6 months or when there is an obvious decrease in water flowing from the faucet or when objectionable taste and/or odors return. Replace with InSinkErator® brand filter cartridges.

WARNING

Read and follow manual to reduce the risk of personal injury or property damage.

- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. EPA Establishment #070595-CT-001.

To reduce the risk associated with choking:

- DO NOT allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

NOTICE

To reduce the risk associated with property damage due to water leakage or flooding:

- Replace filter every six months, or sooner if water flow rate slows.
- Failure to replace the disposable filter cartridge at recommended intervals may lead to reduced filter performance and failure of the filter, causing property damage from water leakage or flooding.
- Protect from freezing, remove filter cartridge when ambient temperatures are expected to drop below 40°F (4.4°C).
- For questions or concerns, please contact Customer Service at 1-800-558-5700.

To Replace the Filter: First, place a pan or dish-towel under the filter to catch water drainage during the cartridge change.

Note: Directions are based off of the following filter position and view: Filter is vertical with filter head located on top.

- 1 Slowly turn cartridge the direction as identified in image 1 completely until it stops (approx. 90° or 1/4 turn). At this position, the inlet and outlet ports have been closed and the filter's internal pressure has been relieved.
- 2 Approximately 2 oz. of water will be discharged from the vent line. Pull used cartridge straight out and discard.
- 3 With "Insinkerator Instant Hot Water dispenser filter" wording on the filter-label facing the left side, insert new cartridge into filter head. Top surface of cartridge will become flush with bottom of filter head when fully engaged.
- 4 Turn cartridge the direction as identified in image 4 until it stops (approx 90° or 1/4 turn) and "Insinkerator Instant Hot Water dispenser filter" wording on the filter-label is facing the front. If the new filter cartridge cannot be inserted, insert the old filter cartridge as outlined step 3 onwards and turn completely until it stops. Then retry new cartridge.
- 5 **Flush Instructions:** Finally, open hot water faucet to expel trapped air. Flush 3 gallons through filter before use (approximately 4 minutes).
- 6 **Replace cartridges every 6 months.** To remind yourself, enter the future replacement date on the label and place on the new cartridge or wherever it is most convenient.
- 7 For convenience and savings scan this QR code to sign up for replacement reminders or for our filter subscription service.



- 8 Dispose of the used filter per applicable rules and regulations.

Pautas para la sustitución del filtro a los 6 meses

Para que este producto funcione correctamente, es esencial sustituir el filtro regularmente. Sustituya el cartucho cada 6 meses o cuando observe una disminución considerable del caudal de agua que sale del grifo o cuando el agua tenga sabor u olor desagradable. Reemplace el cartucho con cartuchos de filtro de la marca InSinkErator®.

ADVERTENCIA

Lea y siga el manual para reducir el riesgo de lesiones personales o daños materiales.

- NO use con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes del sistema. Se pueden utilizar sistemas con certificación de reducción de quistes en agua desinfectada, la cual puede contener quistes filtrables. Núm. de establecimiento EPA 070595-CT-001.

Para reducir el riesgo de asfixia:

- NO permita que niños menores de 3 años tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación del producto.

AVISO

Para reducir el riesgo de daños materiales debido a fugas de agua:

- Reemplace el filtro cada seis meses, o antes si el caudal de agua disminuye.
- No reemplace el cartucho desechable del filtro en los intervalos recomendados puede reducir el rendimiento y producir fallas en el filtro, lo que provocaría daños materiales por fugas de agua o inundaciones.
- Proteja del congelamiento, quite el cartucho del filtro cuando se espere una temperatura ambiente inferior a 40 °F (4,4 °C).
- Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-800-558-5700.

Para sustituir el filtro: Coloque una bandeja o un trapo abajo del filtro para recoger el agua que drene durante el cambio del cartucho.

Nota: Las direcciones se brindan teniendo en cuenta que el filtro estará en la siguiente posición: posición vertical con el cabezal del filtro en la parte superior.

- 1 Gire lentamente el cartucho hacia la dirección que se indica en la imagen 1 hasta que se detenga (aproximadamente 90° o 1/4 de vuelta). En esta posición, los puertos de entrada y salida se cierran y se libera la presión interna del filtro.
- 2 Se descargarán aproximadamente 59 ml de agua de tubo de ventilación. Tire del cartucho usado para extraerlo y deséchelo.
- 3 Introduzca el cartucho nuevo en el cabezal del filtro. La frase "Insinkerator Instant Hot Water dispenser filter" (filtro del dispensador de agua caliente instantánea InSinkErator) en la etiqueta del filtro debe quedar orientada hacia la izquierda. La superficie superior del cartucho quedará rasante con la parte inferior del cabezal del filtro cuando estén totalmente encajados.
- 4 Gire el cartucho hacia la dirección que se indica en la imagen 4 hasta que se detenga (aproximadamente 90° o 1/4 de vuelta). La frase "Insinkerator Hot Water dispenser filter" (filtro del dispensador de agua caliente instantánea InSinkErator) en la etiqueta del filtro debe quedar orientada hacia adelante. Si no se puede introducir el cartucho nuevo, introduzca el cartucho viejo, como se indica en el paso 3 en adelante, y gírelo por completo hasta que se detenga. Luego, vuelva a introducir el cartucho nuevo.
- 5 **Instrucciones de enjuague:** Finalmente, abra el grifo de agua caliente para expulsar el aire atrapado. Haga correr 11 litros por el filtro antes de utilizarlo (durante aproximadamente 4 minutos).
- 6 **Sustituya el cartucho cada 6 meses.** Para que no lo olvide, escriba la fecha futura de reemplazo en la etiqueta y colóquela sobre el cartucho nuevo o donde sea más conveniente.
- 7 Para su conveniencia y ahorro, escanee el código QR para registrarse para recordatorios de reemplazo o nuestro servicio de suscripción de filtros.



- 8 Elimine el filtro usado conforme la normativa vigente.

Directives de remplacement du filtre tous les six mois

Il est essentiel que le filtre soit remplacé régulièrement pour que ce produit fonctionne comme indiqué. Remplacez la cartouche tous les six mois ou lorsque qu'une réduction de débit d'eau évidente est remarquée au niveau du robinet ou lorsque l'eau a une odeur ou un goût perceptible. Utilisez toujours des cartouches de filtration de marque InSinkErator®.

AVERTISSEMENT

Veillez lire et suivre le manuel pour réduire le risque de blessures ou de dommages matériels.

- N'utilisez pas avec de l'eau qui est peu sûre microbiologiquement ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate en amont du système. Des systèmes certifiés pour la réduction de spores peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée pouvant contenir des spores filtrables. Établissement EPA n° 070595-CT-001.

Pour réduire le risque associé à la suffocation :

- Durant l'installation de ce produit, NE laissez PAS les petites pièces à la portée des enfants de moins de trois ans.

AVIS

Pour réduire le risque associé aux dommages matériels causés par des fuites d'eau :

- Remplacez le filtre tous les six mois, ou plus souvent si le débit de l'eau ralentit.
- Le non-remplacement de la cartouche de filtre jetable au moment recommandé peut entraîner une performance réduite du filtre et une défaillance de ce dernier, causant ainsi des fuites d'eau ou une inondation.
- Protégez du gel; retirez la cartouche du filtre lorsque les températures doivent descendre en-dessous de 40 °F (4,4 °C).
- Pour toute question ou inquiétude, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-558-5700.

Pour remplacer le filtre : Placez une bassine ou une serviette sous le filtre pour récupérer l'eau d'écoulement pendant le changement de la cartouche.

Remarque : Les instructions sont basées sur la position et la vue suivantes du filtre : le filtre est vertical, la tête en haut.

- 1 Tournez lentement et complètement la cartouche dans la direction indiquée sur l'image 1, jusqu'à ce qu'elle s'arrête (env. 90°, soit 1/4 de tour). Dans cette position, les ports d'entrée et de sortie sont fermés et la pression interne du filtre est relâchée.
- 2 Environ 2 oz (60 ml) d'eau s'écouleront de la conduite d'évacuation. Tirez la cartouche utilisée, puis mettez-la au rebut.
- 3 Insérez la nouvelle cartouche dans la tête du filtre; la mention « Insinkerator Instant Hot Water dispenser filter » (Filtre pour distributeur d'eau chaude instantanée Insinkerator) qui figure sur l'étiquette du filtre doit se trouver du côté gauche. La surface supérieure de la cartouche s'alignera sur le bas de la tête du filtre lorsque la cartouche sera entièrement engagée.
- 4 Tournez la cartouche dans la direction indiquée à l'image 4 jusqu'à ce qu'elle s'arrête (env. 90°, soit 1/4 de tour) et que la mention « Insinkerator Instant Hot Water dispenser filter » (Filtre pour distributeur d'eau chaude instantanée Insinkerator) qui figure sur l'étiquette du filtre soit dirigée vers l'avant. S'il est impossible d'insérer la nouvelle cartouche de filtration, insérez l'ancienne cartouche de filtration comme indiqué à partir de l'étape 3, puis tournez-la complètement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ensuite, essayez à nouveau la nouvelle cartouche.
- 5 **Instructions relatives au rinçage :** Enfin, ouvrez le robinet d'eau chaude pour évacuer l'air emprisonné. Rincez 3 gallons (11,4 litres) dans le filtre avant utilisation (environ 4 minutes).
- 6 **Remplacez la cartouche tous les six mois.** Pour se rappeler de la date de remplacement, inscrivez-la sur l'étiquette et placez cette dernière sur la cartouche ou à un autre endroit pratique.
- 7 Pour votre commodité et vous permettre de faire des économies, balayez ce code QR pour vous abonner au service de rappel de remplacement de filtre ou de filtre de rechange.



- 8 Éliminez le filtre usé conformément aux règles et règlements en vigueur.

Call: 1-800-558-5700

Text: 262-233-2231

44690 REV D

34-8729-4244-5

InSinkErator may make improvements and/or changes in the specifications at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.

®/TM © 2023 InSinkErator. All rights reserved.